



Rövid útmutató/tájékoztató

LED-kódok / Üzem módok

	LED kikapcs.	Kikapcsolva, hiányzó táp feszültség
	Világít	Bankjegyzolvasó működik és kommunikál – kész fogadni bj-t
	Világít	Vezérlő rendszer tiltja a működést / kommunikáció hiba
	Világít	A rendszer elfoglalt (érme fogadás / tárolás)
	Felvillan 1x	Bankjegy elakadás / alsó modul nincs a helyén (kihúzva)
	Felvillan 2x	A tároló tele van
	Felvillan 3x	A tároló nincs rendesen a helyén (hiányzik)
	Felvillan 4x	Komoly rendszer probléma – szerviz beavatkozást igényel

Programozás

Bankjegy típus fogadás engedélyezése
1x nyomja meg a szervíz gombot. Helyezze be azt a bankjegy típust, amely elfogadását engedélyezni szeretné.
 LED gyorsan villog **Bankjegy fogadás engedélyezése**

Bankjegy típus fogadás tiltása
2x nyomja meg a szervíz gombot. Helyezze be azt a bankjegy típust, amely elfogadását tiltani szeretné.
 LED gyorsan villog **Bankjegy fogadás tiltása**

A bankjegy behelyezése és felismerése után ezt az olvasó vissza adja és sikeres folyamat esetén a LED-dióda **ZÖLDEN** villogni fog. Ha a tiltás/engedélyezés nem sikerült, akkor a LED-dióda **PIROSAN** fog villogni, és az egész folyamatot meg kell ismételni (pl. egy másik bankjeggyel).

Rendszer újraindítása (RESET)
Nyomja meg és kb. 5 mp-ig tartsa lenyomva a szervíz gombot.

Karbantartás és tisztítás

A bankjegyzolvasó csak általános tisztítást igényel. Erre a célra a legmegfelelőbb szer a habos antisztatikus spray, esetleg egy 50:50 %-os izopropylalkoholos oldat. **Nehasználjon** töményebb oldatot, mivel ez megsértheti a műanyagból készült takaró lencsét.

1. Kapcsolja ki a táp feszültséget – az olvasónak nem szabad áram alatt lenni.
2. Vegye le a tárolót. A hátsó fülekkel engedje fel és húzza ki az alsó felismerő modult.
3. Az optikai lencsék és a többi műanyag felület tisztításához használjon a korábban említett folyadékban benedvesített gyapot rongyot (gézt).
4. Ezután folytassa a görgők és a hajtószíjak tisztításával. Közben tologatja a szíjat a fogaskerék érintkezési helyén, hogy a szíj egész hosszában kitisztuljon.
5. A felületek kiszáritásához használjon száraz gyapot rongyot.
6. A folyamat végén tolja vissza az alsó modult a helyére és illesztje fell a tárolót.